第八章 5G基站数据配置

www.huawei.com



版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司



 5G基站延续了4G基站扁平化的网络架构,作为无线侧的主设备,gNodeB的功能和4G 基站基本一致。但是5G基站引入了云化架构,同时在空中接口中使用了大量新技术, 基站性能也有很大提升。新的网络架构和新的空口技术会导致基站的数据配置产生 哪些变化呢?





- 学完本课程后,您将能够:
 - □ 掌握gNodeB的配置流程
 - 。掌握gNodeB配置流程中的命令
 - 。掌握gNodeB基本配置命令中的关键参数设置原理
 - □ 具备典型场景的gNodeB配置脚本制作技能





8.1 5G基站数据配置准备

8.2 5G基站数据配置命令



8.1 5G基站配置准备

8.1.1 gNodeB的配置工具

1、CME: 批量配置工具,使用网管U2020上的CME模块,创建自定义SUMMARY采集表,可以通过该表格批量配置gNodeB。

	U2020 MBB				监控	维护	拓扑	性能	配置	软件	许可证	SON	CME	安全	系统		
	次迎使月 ^{极简运维使能}	用U2 腳络自	2 020 1动化	MBB									CME			\$	*
高	级 GSM应用 UM	ITS应用	LTE应用	NR应用	SRAN应用			CME	> Cu	rrent区 🗸	Cur	rent⊠≢ī	¤. ~				~
	系统设置 脚本执行器 用户编归 属管理 透项 网络谐强			数据管理 模板管理 模板应用 过滤器管理 自定义Summary	宋施表		☆			次 : 采用 场景	迎使用 图形化界面 进行配置	Cor i , स्राप्त	າfigu ສາຍການສາ	ratio . #	on Manag mt化,基础搬迁	∣emen ≑	t Express
	LampSite自配 重管 理 工程参数管理 导出数据 导入数据 参数核查			阿元数据校验 导出即插即用数 导出网元文件 导入网元文件 站点设计文件管	8				 	山行著		Planned	となっていた。		同步网元		





2、LMT:近端配置工具,通过登录gNodeB的近端维护平台LMT,使用人机语言(Man-Machine Language,MML)命令可以对单个gNodeB进行数据配置。在命令中设置参数 时,红色参数必填(关键参数),黑色参数一般为非关键参数,通常采用默认设置。

DDQ5000	50				配置紧急	急维护通道	获取文档包清单	单 FTP工具	自定义命令组	修改密码	关于 锁定	系统设置	注销
DB22800	56	MML	告警/事件	批处理	跟踪	监测	设备维护	自检					
本地用户: admin 状态: 已连接 网元时间]: 2019-9-3 17:33:28												帮助
工作空间 ↓ MML ⑧													E,
MML导航树 搜索	∫通用维护(Alt+C) 操作记录	≹(Alt+R)	帮助信息(Alt+N)										设置
 MML命令 系统管理 设备管理 告警管理 传输管理 传输管理 gNodeBFunction管理 													
] 保存操作结果	下载报3	て 🔽 自动線	勐 清除	报告(F6)
	历史命令:					→ ←	→						
	命令输入(F5):					辅助	执行 使	用代理MML					

版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司



8.1 5G基站配置准备

8.1.2 gNodeB**的数据配置条件**

1、规划协商数据表





版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司





2、硬件及传输组网拓扑





8.1 5G基站配置准备

8.1.3 gNodeB的配置流程

(1)删除原始默认数据:使用MML命令清除主控板中的默认原始数据。

(2) 配置全局数据: 配置gNodeB的应用类型、运营商信息、跟踪区信息和 工程模式等全局参数。

(3) 配置设备数据: 配置gNodeB的机柜、BBU框、单板、射频、时钟和时间 源等硬件参数。

(4) 配置传输数据:配置gNodeB的底层传输信息及操作维护链路、X2/Xn链路、S1/NG链路、IP时钟链路等传输参数。

(5) 配置无线数据:配置gNodeB的扇区、小区等无线参数。

在整体配置流程上,gNodeB和eNodeB基本相同。但是,5G在无线侧引入了 CU/DU分离的概念,同时,整个IP传输网络在5G时代引入了IPv6技术,因此, 在具体的配置细节上,gNodeB的配置方式和eNodeB有很多不同之处。



💔 HUAWEI



版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司



• 配置全局数据

8.2 5G基站数据配置

- 配置设备数据
- 配置传输数据
- 配置无线数据

功能应用	MML命令
gNodeB 功能	增加应用:ADD APP 增加基站功能:ADD GNODEBFUNCTION
网元的配置属性	设置网元:SET NE
运营商	增加运营商信息: ADD GNBOPERATOR 增加跟踪区: ADD GNBTRACKINGAREA
网元工程状态	设置网元工程状态: SET MNTMODE

全局配置命令

取值
1
gNodeB
130
460
88
主运营商
SA NSA
130

全局配置协商参数







• 增加应用(ADD APP)

命令输入 (F5):	ADD APP		■ 捕助 执行 ■ 使用代理MML
应用ID	1	应用类型	gNodeB(gNodeB)
应用名称	NR	应用工程状态	NORMAL(普通)
应用工程状态设置说 明		运行模式	INTEGRATED(一体化部署

脚本示例:

ADD APP: AID=1, AT=gNodeB, AN="NR", APPMNTMODE=NORMAL;





• 增加gNodeB功能(ADD GNODEBFUNCTION)

	命令输入(F5):	ADD GNODEBFUN	ICTION		補助	执行	🗌 使用代理MM	۸L
	gNodeB功能名称	NR		引用的应用标识	1		*	
	gNodeB标识	130		gNodeB标识长度(比 特)	22		×	
	用户标签							
脚本: gNBI	示例: ADD GNODEB d=130;	FUNCTION:	gNodeBFur	nctionName="NR",	Re	ference	dApplicat	ionId=1,
版权所有	頁 © 浙江华为通信技术	有限公司					第13页	W HUAWEI



• 设置网元 (SET NE)





• 增加运营商信息(ADD GNBOPERATOR)

命令输入(F5): ADD GNBOPERATOR	辅助 执行 使用代理MML
运营商标识 0	运营商名称 5G
移动国家码 460	移动网络码 88
运营商类型 PRIMARY_OPERATOR(主	NR架构选项 NSA(非独立组网模式) 🔽

脚本示例:

SET NE: NENAME="NR-130", LOCATION="JIANGUOLU-3-3", DID="NEW", SITENAME="gNodeB-NR-130", CLOUDBBID=0;





• 增加跟踪区信息 (ADD GNBTRACKINGAREA)

命令输入 (F5) :	ADD GNBTF	ACKINGAREA			辅助执行	● 使用代	跇MML
跟踪区域标识	0			跟踪区域码	130	*	
脚本示例:							
SET	NE:	NENAME="NI	R-130", L	LOCATION=	"JIANGUOLU-3	3-3″,	DID="NEW",
SITENAME="g	NodeB-NR-	- 130″, CLO	UDBBID=0;				





• 设置网元工程状态(SET MNTMODE)

命令输入 (F5):	SET MNTMODE		■ 辅助 执行 ■ 使用代理MML
工程状态	TESTING(调测)	工程状态设置起始时 间	2019/09/06 01:15:37 🗸
工程状态设置结束时 间	2019/09/10 01:15:39	- 工程状态设置说明	
脚本示例: SET MNTMODE	2: MNTMODE=TESTING,	ST=2019&09&06&01&15	&37, ET=2019&09&10&01&15&39

版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司



;

8.2 5G基站数据配置

• 配置全局数据

• 配置设备数据

• 配置传输数据

• 配置无线数据

功能应用	MML命令				
	增加机柜: ADD CABINET				
机但及机性参数	增加机框: ADD SUBRACK				
BBU 单板参数	增加单板: ADD BRD(高危命令)				
针运出二	增加RRU链环: ADD RRUCHAIN				
<u> </u>	增加射频单元: ADD RRU				
	设置时区和夏令时: SET TZ(高危命令)				
时间海会粉	设置时间源: SET TIMESRC				
可可问 你 参 致	增加NTP客户端: ADD NTPC(高危命令)				
	设置主NTP服务器: SET MASTERNTPS				
	增加GPS: ADD GPS(GPS作为外部时钟源)				
时钟源参数	时钟源工作模式: SET CLKMODE (高危命令)				
	设置基站时钟同步模式: SET CLKSYNCMODE(高危命令)				

设备配置步骤

版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司

第18页



8.2 5G基站数据配置

- 配置全局数据
- 配置设备数据
- 配置传输数据
- 配置无线数据

协商参数名称	取值
机框型号	BBU5900
风扇单板槽号	16
基带单板槽号	4
基带工作制式	NR
主控单板槽号	7
电源单板槽号	19
RRU链环组网方式	链型
RRU 链环头光口	0
RRU链环协议类型	eCPRI
射频单元位置	0柜60框
射频单元工作制式	NR_ONLY
射频单元收发通道数	64
时间源	NTP
NTP服务器地址	10. 175. 165. 24

版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司



• 增加机柜			
命令输入(F5):	ADD CABINET	辅助 执行]使用代理MML
柜号	0	机柜型号 VIRTUAL(虚拟机柜)	*
机柜描述		位置名称	

脚本示例:

ADD CABINET: CN=0, TYPE=VIRTUAL;





• 增加机框

命令输入(F5):	ADD SUBRACK		辅助	执行 🗌 使用代理	MML
柜号	0	框号	0	~	
机框型号	BBU5900(BBU5900框) 🗸	机框描述			
物理框位号					
脚本示例:					
ADD S	UBRACK: CN=0, SRN=0,	TYPE=BBU5900;			





• 增加单板

命令输入 (F5) :	ADD BRD			辅助执行	□ 使用代理MML
柜号	0		框号	0	
槽号	16	-	单板类型	FAN	~
温度控制模式	0	Y			

增加风扇单板

命令输入 (F5):	ADD BRD		■ 捕助 执行 ■ 使用代理MML
柜号	0	框号	0
槽号	7	单板类型	UMPT
单板规格		主控工作模式	~
		增加主控单板	
命令输入(F5):	ADD BRD		辅助 执行 使用代理MML
柜号	0	框号	0
槽号	19	单板类型	UPEU

ĩ

增加电源单板



🛛 👐 HUAWEI

版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司



• 增加单板

脚本示例(增加风扇单板): ADD BRD: SN=16, BT=FAN;
脚本示例(增加基带单板): ADD BRD: SN=4, BT=UBBP, BBWS=NR-1;
脚本示例(增加主控单板): ADD BRD: SN=7, BT=UMPT;
脚本示例(增加电源单板): ADD BRD: SN=19, BT=UPEU;





• 增加RRU链环



脚本示例:

ADD RRUCHAIN: RCN=0, TT=CHAIN, BM=COLD, AT=LOCALPORT, HSRN=0, HSN=4, HPN=0, PROTOCOL=eCPRI, CR=AUTO, USERDEFRATENEGOSW=OFF;





• 增加RRU射频单元



脚本示例:

ADD RRU: CN=0, SRN=60, SN=0, TP=TRUNK, RCN=0, PS=0, RT=AIRU, RS=NO, RXNUM=64, TXNUM=64, MNTMODE=NORMAL, RFDCPWROFFALMDETECTSW=OFF, RFTXSIGNDETECTSW=OFF;





• 设置时区和夏令时



脚本示例: SET TIMESRC: TIMESRC=NTP;





• 设置NTP客户端

命令输入(F5):	ADD NTPC			■ 辅助 执行 ■ 使用代理MML
IP模式	IPV4(IPv4)	*	NTP服务器IPv4地址	10.175.165.24
NTP服务器端口	123	<u>^</u>	对时周期(分)	30
加密方式	PLAIN(明文)	*		

脚本示例:

ADD NTPC: MODE=IPV4, IP="10.175.165.24", SYNCCYCLE=30, AUTHMODE=PLAIN;





• 设置主用NTP服务器

命令输入(F5): SET MASTERNTPS	辅助 执行 使用代理MML
IP模式 IPV4(IPv4)	✓ NTP服务器IPv4地址 10.175.165.24

脚本示例:

SET MASTERNTPS: MODE=IPV4, IP="10.175.165.24";





• 增加GPS

命令输入(F5):	ADD GPS		辅助执行	使用代理MML
GPS时钟编号	0	柜号	0	×
框号	0	槽号	7	
馈线长度(米)	20	GPS工作模式	GPS(全球定位系统)	*
优先级	4	位置核查开关	ON(打开)	~

脚本示例:

ADD GPS: SRN=0, SN=7, CABLE_LEN=20;





• 设置时钟源工作模式

设置时钟源同步模式

命令输入(F5): SET CLKMODE 捕助 执行 使用代理MML	命令输入(F5): SET CLK SY NCMODE
时钟工作模式 AUT O(自动)	基站时钟同步模式 TIME(时间同步) CSM帧内bit 偏移(1/8 比特) UH
	系统时钟锁定源 GSM帧同步开关 G
	系统时钟不可用增强 系统时钟互锁主切换 检测开关 优化开关
	保持时长 DEFAULT(系统默认值) 🐱
脚本示例:	
SET CLKMODE: MODE=AUTO;	脚本示例:
	SET CLKSYNCMODE: CLKSYNCMODE=TIME;



8.2 5G基站数据配置

- 配置全局数据
- 配置设备数据
- 配置传输数据
- 配置无线数据

协商参数名称	取值
以太网端口号	1
以太网端口属性	光口
以太网端口速率	10G
以太网端口双工模式	全双工
INTERFACE接口类型	VLAN子接口
业务VLAN标识/维护VLAN标识	130/1130
gNodeB业务IP/子网掩码	172.28.1.130/255.255.255.0
gNodeB维护IP/子网掩码	10.175.180.130/255.255.255.0
业务网关IP/子网掩码	172.28.1.1/255.255.255.0
维护网关IP/子网掩码	10.175.180.1/255.255.255.0



BBU主控单板的传输接口:光口,端口号为1

gNodeB传输底层配置协商参数(例)

第31页







gNodeB传输对接拓扑

版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司

U2020

OMCH

-NG-U

gNodeB

UPF

SA架构





MME

eNodeB

EPC			协商参数名称	取值
	SGW	U2020	NG的本端/对端SCTP端口号	36412
			X2的本端/对端SCTP端口号	36422
		-омсн	SCTP参数模板标识	0
	—S1	-U	X2对端eNodeB IP地址/子网掩码	172. 28. 7. 150/255. 255. 255. 0
Х2-С			SGW IP/ 子网掩码	172. 28. 7. 241/255. 255. 255. 0
X2-U	gNoo	leB	U2020 IP/子网掩码	10. 175. 165. 24/255. 255. 255. 0

NSA架构

gNodeB传输高层配置协商参数(例)







(1)配置物理层数据:主要完成全局传输参数、以太网端口 属性等物理层参数配置。

(2)配置数据链路层数据:主要完成Interface、虚拟局域网 (Virtual Local Area Network, VLAN)等数据链路层参数配 置。

(3) 配置网络层数据:主要完成IP地址、路由信息等网络层 参数配置。

(4) 配置传输层数据:主要完成端节点组、控制面和用户面 的端节点等传输层参数配置。

(5)配置应用层数据:主要完成高层的链路和接口配置,如 S1、X2接口和OMCH。



gNodeB的传输整体配置流程

HUAWEI

版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司

第34页



• 传输新、老配置模式对比

=?	输新、老配置模式对比					
	功能域	新模式	老模式			
	全局参数	GTRANSPARA 中的参数 TRANSCFGMODE 等于" NEW"	GTRANSPARA 中的参数 TRANSCFGMODE 保持默认的"OLD"			
	物理层 ETHPORT中PORTID为必填参数,且须系统唯一		ETHPORT中PORTID 为可选参数			
	链路层	配置INTERFACE,需要配置VLAN子接口时,参数"接口类型"配置成"VLAN(VLAN子接口)"	无INTERFACE,需要配置VLAN子接口 时,配置VLANMAP			
	接口信息	1.配置IP地址命令为 ADD IPADDR4/ADD IPADDR6 2.配置IP路由命令为 ADD IPROUTE4/ADD IPROUTE6	1.配置IP 地址命令为 ADD DEVIP 2.配置IP路由命令为 ADD IPRT			





以NSA架构,底层传输命令基于新配置模式



功能应用	MML命令
物理层	设置全局传输参数: SET GTRANSPARA 增加以太网端口: ADD ETHPORT(高危命令)
数据链路层	增加INTERFACE接口: ADD INTERFACE(高危命令)
网络层	增加设备IP地址: ADD IPADDR4 增加IP路由: ADD IPROUTE4
	增加設計本编入家、ADD SCIPHOST
	増加SCTP7式炭マオ会・ADD SCTPPFFR
传输层	增加端节占组的SCTP对端: ADD SCTPPFFR2FPGRP
אונטר או	增加用户面本端对象: ADD USERPLANEHOST
	····································
	增加用户面对端对象: ADD USERPLANEPEER
	增加端节点组的用户面对端: ADD UPPEER2EPGRP
	增加S1接口(NSA组网): ADD GNBCUS1
	增加X2接口(NSA组网): ADD GNBCUX2
应用层	设置X2链路自建立开关(NSA组网): MOD GNBX2SONCONFIG
	增加操作维护链路: ADD OMCH

版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司

第36页

WHUAWEI



• 设置全局配置参数



脚本示例:

SET GTRANSPARA: TRANSCFGMODE=NEW;

版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司





• 增加以太网端口

命令输入(F5):	ADD ETHPORT		■ 辅助 执行 ■ 使用代理MML
柜号	0	框号	0
槽号	7	子板类型	BASE_BOARD(基板)
端口号	1	端口标识	0
端口属性	FIBER(光口)	最大传输单元(字节)	1500
速率	10G(10G)	双工模式	FULL(全双工)
ARP代理	DISABLE(禁用)	流控	OPEN(启动)

脚本示例:

ADD ETHPORT: SN=7, SBT=BASE_BOARD, PORTID=0, PA=FIBER, SPEED=10G, DUPLEX=FULL;

版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司



HUAWEI



• 增加INTERFACE



脚本示例(增加业务接口):

ADD INTERFACE: ITFID=0, ITFTYPE=VLAN, PT=ETH, PORTID=0, VLANID=130, IPV6SW=DISABLE; **脚本示例(增加维护接口):**

ADD INTERFACE: ITFID=1, ITFTYPE=VLAN, PT=ETH, PORTID=0, VLANID=1130, IPV6SW=DISABLE; 版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司 第39页 《 HUAWEI



• 增加设备IP地址

命令输入 <mark>(F5)</mark> :	ADD IPADDR4			辅助 执行 使用代理MML
接口编号	0	×	IP地址	172.28.1.130
子网掩码	255.255.255.0		VRF索引	0
用户标签				

脚本示例(增加业务IP地址):

ADD IPADDR4: ITFID=0, IP="172.28.1.130", MASK="255.255.255.0"; **脚本示例(增加维护IP地址):**

ADD IPADDR4: ITFID=0, IP="10.175.180.130", MASK="255.255.255.0";





• 增加设备IP路由

命令输入 (F5) :	ADD IPROUTE4		辅助 执行 □ 使用代理MML
路由索引	0	VRF索引	0
目的IP地址	172.28.7.237	子网掩码	255.255.255.0
路由类型	NEXTHOP(下一跳)	下一跳IP地址	172.28.1.1
MTU开关	OFF(关闭)	优先级	60
用户标签		是否强制执行	NO(否)

脚本示例——主机路由(增加维护路由):

ADD IPROUTE4: RTIDX=0, DSTIP="10.175.165.24", DSTMASK="255.255.255.255", RTTYPE= NEXTHOP, NEXTHOP="10.175.180.1", MTUSWITCH=OFF;

脚本示例——网段路由(增加业务路由):

ADD IPROUTE4: RTIDX=1, DSTIP="172.28.7.0", DSTMASK="255.255.255.0", RTTYPE=NEXTHOP, NEXTHOP="172.28.1.1", MTUSWITCH=OFF;

脚本示例——默认路由(增加业务路由,每个gNodeB只能配置一条):

ADD IPROUTE4: RTIDX=1, DSTIP="0.0.0.0", DSTMASK="0.0.0.0", RTTYPE=NEXTHOP, NEXTHOP="172.28.1.1", MTUSWITCH=OFF;

第41页





• gNodeB传输高层配置包含传 输层和应用层,传输层主要 按照End-Point方式配置端节 点资源组和本端、对端的端 节点,应用层主要配置 X2/Xn/S1/NG/OMCH 等接口数 据。传输层和应用层的End-Point方式配置流程如右图。



第42页

HUAWEI



• 增加端节点组 命令输入(F5): ADD EPGROUP 执行 辅助 使用代理MML 端节点对象归属组标 0 × VRF索引 0 * 识 脚本示例(增加S1接口端节点组): ADD EPGROUP: EPGROUPID=0, IPPMSWITCH=DISABLE, APPTYPE=NULL; 脚本示例(增加X2接口端节点组):

ADD EPGROUP: EPGROUPID=16, IPPMSWITCH=DISABLE, APPTYPE=NULL;





• 增加SCTP本端对象

命令输入(F5):	ADD SCTPHOST		辅助执行	🦳 使用代理MML
SCTP本端标识	16	VRF索引	0	×
IP协议版本	IPv4(IPv4)	本端第一个IP地址	172.28.1.130	
本端第一个IP的IPSec 自配置开关	DISABLE(禁止)	本端第二个IP地址	0.0.0.0	
本端第二个IP的IPSec 自配置开关	DISABLE(禁止)	本端SCTP端口号	36422	
简化模式开关	SIMPLE_MODE_OFF(简化 🗸	SCTP参数模板标识	0	
用户标签				



命令输入(F5):	ADD SCTPHOST2EPGRP		辅助执	行 使用代理MML
端节点对象归属组标 识	16	SCTP本端标识	16	

增加SCTP对端对象

命令输入(F5):	ADD SCTPPEER		■ 捕助 执行 ■ 使用代理MML
SCTP对端标识	16	VRF索引	0
IP协议版本	IPv4(IPv4)	对端第一个IP地址	172.28.7.150
时端第一个IP的IPSec 自配置开关	DISABLE(禁止)	对端第二个IP地址	0.0.0.0
时端第二个IP的IPSec 自配置开关	DISABLE(禁止)	对端SCTP端口号	36422
对端标识		控制模式	AUTO_MODE(自动模式) 🔽
简化模式开关	SIMPLE_MODE_OFF(简化 🗸	用户标签	

增加端节点组的SCTP对端

命令输入 (F5) :	ADD SCTPPEER2EPGRP		辅助	执行 🗌 使用代理MML
端节点对象归属组标 识	16 ×	SCTP对端标识	16	

第44页



版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司



• 脚本示例(增加X2接口的SCTP本端):

ADD SCTPHOST: SCTPHOSTID=16, IPVERSION=IPv4, SIGIP1V4="172.28.1.130", SIGIP1SECSWITCH= DISABLE, SIGIP2V4="0.0.0.0", SIGIP2SECSWITCH=DISABLE, PN=36422, SIMPLEMODESWITCH=SIMPLE_ MODE_OFF, SCTPTEMPLATEID=0;

• 脚本示例(增加X2接口端节点组的SCTP本端):

ADD SCTPHOST2EPGRP: EPGROUPID=16, SCTPHOSTID=16;

• 脚本示例(增加X2接口SCTP对端):

ADD SCTPPEER: SCTPPEERID=16, IPVERSION=IPv4, SIGIP1V4="172.28.7.150", SIGIP1SECSWITCH= DISABLE, SIGIP2V4="0.0.0.0", SIGIP2SECSWITCH=DISABLE, PN=36422, SIMPLEMODESWITCH=SIMPLE_ MODE_OFF;

• 脚本示例(增加X2接口端节点组的SCTP对端):

ADD SCTPPEER2EPGRP: EPGROUPID=16, SCTPPEERID=16;





• 增加用户面本端对象

命令输入(F5):	ADD USERPLANEHOST			辅助执行	□ 使用代理MML
用户面本端标识	0	×	VRF索引	0	×
IP协议版本	IPv4(IPv4)	*	本端IP地址	172.28.1.130	
IPSec自配置开关	DISABLE(禁止)	~	用户标签		
主备标识	MASTER(主用)	*			

增加用户面对端对象

命令输入 <mark>(F5)</mark> :	ADD USERPLANEPEER			■ 辅助 执行 ■ 使用代理MML
用户面对端标识	0	-	VRF索引	0
IP协议版本	IPv4(IPv4)	*	对端IP地址	172.28.7.241
IPSec自配置开关	DISABLE(禁止)	~	对端标识	
控制模式	AUTO_MODE(自动模式)	~	静态检测开关	FOLLOW_GLOBAL(与GT 🔽
用户标签				

• 增加端节点组的用户面本端

版权所有 ◎ 浙江华为通信技术有限公司

命令输入 (F5) : 🛛	ADD UPHOST2EPGRP		辅助执行	│ ── 使用代理MML
端节点对象归属组标 识)	用户面本端标识	0	×

增加端节点组的用户面对端



火 🕹 HUAWEI

第46页



• 脚本示例(增加X2/S1接口的用户面本端):

ADD USERPLANEHOST: UPHOSTID=0, IPVERSION=IPv4, LOCIPV4="172.28.1.130", IPSECSWITCH= DISABLE;

- 脚本示例(增加X2接口端节点组的用户面本端):
 ADD UPHOST2EPGRP: EPGROUPID=16, UPHOSTID=0;
- 脚本示例(增加S1接口端节点组的用户面本端):

ADD UPHOST2EPGRP: EPGROUPID=0, UPHOSTID=0;





• 脚本示例(增加X2接口用户面对端):

ADD USERPLANEPEER: UPPEERID=16, IPVERSION=IPv4, PEERIPV4="172.28.7.150", IPSECSWITCH=DISABLE;

• 脚本示例(增加S1接口用户面对端):

ADD USERPLANEPEER: UPPEERID=0, IPVERSION=IPv4, PEERIPV4="172.28.7.241", IPSECSWITCH= DISABLE;

- 脚本示例(增加X2接口端节点组的用户面对端):
 ADD UPPEER2EPGRP: EPGROUPID=16, UPPEERID=16;
- 脚本示例(增加S1接口端节点组的用户面对端):

ADD UPPEER2EPGRP: EPGROUPID=0, UPPEERID=0;





• 增加S1接口

命令输入(F5): ADD GNBCUS1		辅助执行	□ 使用代理MML
gNodeB CU S1对象 标识	用户面端节点	ĭ资源组 标识 <mark>0</mark>	
用户标签			
ADD GNBCUS1: GNB	CUS1ID=0, UPEPGR	OUPID=0;	
• 增加X2接口			
命令输入(F5): ADD GNBCUX2		辅助执行	● 使用代理MML
gNodeB CU X2对象标 识 16	控制面端节	点资源组 标识 <mark>16</mark>	
用户面端节点资源组 标识			
ADD GNBCUX2: gNB	CuX2Id=16, CpEpG	roupId=16, UpH	EpGroupId=16;

版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司





• 设置X2链路自建立开关

命令输入 <mark>(F5)</mark> :	MOD GNBX2SONCONFIG		■ 辅助 执行 使用代理MML
×2 自配置开关	X2SON_SETUP_SWITCH 👽	基于故障触发的X2自 动删除定时器(分)	
X2自建立安全模式	~	X2 自删除gNodeB添 加次数门限	

• 脚本示例:

MOD GNBX2SONCONFIG: X2SonConfigSwitch=X2SON_SETUP_SWITCH-1;





• 增加操作维护链路

命令输入 (F5):	ADD OMCH			辅助 执行 使用	代理MML
主备状态	MASTER(主用)	*	承载类型	IPV4(IPV4)]
本端IP地址	10.175.180.130		本端子网掩码	255.255.255.0	
对端IP地址	10.175.165.24		对端子网掩码	255.255.255.0	
绑定路由	NO(否)	~	检测类型	NONE(不检测) 🔽	
用户标签					

• 脚本示例:

ADD OMCH: BEAR=IPV4, IP="10.175.180.130", MASK="255.255.255.0", PEERIP="10.175.165.24", PEERMASK="255.255.0", BRT=NO, CHECKTYPE=NONE;



8.2 5G基站数据配置

- 配置全局数据
- 配置设备数据
- 配置传输数据
- 配置无线数据

版权所有 ◎ 浙江华为通信技术有限公司



gNodeB无线数据配置流程

gNodeB无线数据配置命令步骤

功能应用	MML命令
扇区	增加扇区: ADD SECTOR
	增加扇区设备: ADD SECTOREQM
	增加DU小区: ADD NRDUCELL
	增加DU小区TRP: ADD NRDUCELLTRP
小区	增加DU小区覆盖区: ADD NRDUCELLCOVERAGE
	增加小区: ADD NRCELL
	激活小区: ACT NRCELL

协商参数名称	取值
DU小区双工模式	TDD
小区标识	130
频带	N78
DU小区下行频点	630000
DU小区上行/下行带宽	100MHz/100MHz
子载波间隔	30KHz
时隙配比	8:2
时隙结构	6:4:4
全球同步信道号(Global Synchronization Channel Number, GSCN)	7811

gNodeB无线配置协商参数(例)







 扇区是由一组相同覆盖的射频天线 或波束组成的无线覆盖区域;扇区 设备是一套可以收发信号的射频天
 线,这套天线必须属于一个扇区;
 小区仍和LTE一样指一段频谱内的无
 线通信资源,小区需要和扇区设备 绑定。



第53页





• 增加扇区 (ADD SECTOR)

命令输入(F5):	ADD SECTOR			辅助 执行 使用代理MML
扇区编号	0	×	扇区名称	NR-SE C01
位置名称			用户标签	
天线方位角 (0.1 度)	65535	×	天线数	0
是否创建默认扇区设 备	FALSE(否)	×		

脚本示例:

ADD SECTOR: SECTORID=0, SECNAME="NR-SEC01", ANTNUM=0, CREATESECTOREQM=FALSE;





• 增加扇区设备(ADD SECTOREQM)

命令输入 <mark>(F5)</mark> :	ADD SECTOREQM			辅助 执行 🗌 使	用代理MML
扇区设备编号	0	×	扇区编号	0	
天线配置方式	BEAM(波束)	~	RRU柜号	0	*
RRU框号	60	×	RRU槽号	0	×
波束形状	SEC_120DEG(120度扇形	•	皮束垂直劈裂	None(无)	~
波束方位角偏移	None(无)	~			

脚本示例:

ADD SECTOREQM: SECTOREQMID=0, SECTORID=0, ANTCFGMODE=BEAM, RRUCN=0, RRUSRN=60, RRUSN= 0, BEAMSHAPE=SEC_120DEG, BEAMLAYERSPLIT=None, BEAMAZIMUTHOFFSET=None;





• 增加DU小区 (ADD NRDUCELL)

NR DU小区标识 130 NR DU小区名称 NR DUCELL0 双工模式 CELL_TDD(TDD) 小区标识 130 130 物理小区标识 130 第 N78(n78) 130 上行频点 0 下行频点 630000 140 上行频点 0 下行频点 630000 140 小区半径(*) 1000 子载波间隔(K+2) 30KHZ(30) 140 小区半径(*) 1000 子载波间隔(K+2) 30KHZ(30) 140 小区半径(*) 1000 子载波间隔(K+2) 30KHZ(30) 140 指标前缀长度 NCP(普通循环前缀) Bi瞭館값 8_2_DDDDDDDSUU(8:28 140 上面野銘柏 SS54(SS54) RAN通知区域标识 65535 140 LampSite小区标识 NO(宏小区) 第 第 5535 140 工編移電 25600TC(25600Tc) SSB频域位置描述方 SSB_DESC_TYPE_GSCN(: マ 130 140	命令输入 <mark>(F5)</mark> :	ADD NRDUCELL			辅助 执行 🗌 🧌	使用代理MML
双工模式 CELL_TDD(TDD) 小区标识 130 物理小区标识 130 第 約78(n78) 上行频点 0 下行频点 630000 上行带宽 CELL_BW_100M(100M) 下行带宽 CELL_BW_100M(100M) 小区半径(米) 1000 子载波间隔(KHz) 30KHZ(30) 小区半径(米) 1000 子载波间隔(KHz) 30KHZ(30) 循杯前缀长度 NCP(普通循环前缀) Biggath 8_2_DDDDDDDSUU(8:28 日蹲gath SS54(SS54) RAN通知区域标识 65535 上ampSite小区标识 NO(宏小区) 現踪区域标识 0 工品編移程 2600TC(25600Tc) SSB频域位置描述方 SSB_DESC_TYPE_GSCN(: •) SIB1周期(毫秒 MS20(20) 根序列逻辑索引 130 • PRACH频域起始位置 65535 • • · ·	NR DU小区标识	130	*	NR DU小区名称	NR DUCELLO	
初理小区标识 130 第 第 N78(n78) 上行频点 0 下行频点 630000 上行带宽 CELL_BW_100M(100M) 下行节宽 CELL_BW_100M(100M) 小区半径(米) 1000 子载波间隔(K+2) 30KHZ(30) // 低环前缀长度 NCP(普通循环前缀) 日隙電比 8_2_DDDDDDDSUU(8:2日 // 低环前缀 SS54(SS54) RAN通知区域标识 65535 // 出口 SS54(SS54) RAN通知区域标识 0 // 出口 SS58频域位置描述充 SS8_DESC_TYPE_GSCN(: // 出口 SSB局期(壹秒) MS20(20) 根序列逻辑索引 130 // SIB1周期(壹秒) // PRACH频域起始位置	双工模式	CELL_TDD(TDD)	~	小区标识	130	
上行频点 0 下行频点 630000 ● 上行带宽 CELL_BW_100M(100M) ● 下行带宽 CELL_BW_100M(100M) ● 小区半径(**) 1000 子载波间隔(K+z) 30KHZ(30) ● 循环前缀长度 NCP(普通循环前缀) ● HI陳酩比 8_2_DDDDDDDDSUU(8:28 ● HI腳结构 SS54(SS54) RAN通知区域标识 65535 ● LampSite小区标识 NO(宏小区) 跟踪区域标识 0 ● TA偏移集 25600TC(25600Tc) SSB频域位置描述方 式 SSB_DESC_TYPE_GSCN(: ● SSB频域位置 7811 SSB周期(毫秒 MS20(20) ● SIB1周期(毫秒 MS20(20) 根序列逻辑索引 130 ● PRACH频域起始位置 65535 ● ● ● ●	物理小区标识	130	•	频带	N78(n78)	~
上行帯宽 CELL_BW_100M(100M) マ 下行帯宽 CELL_BW_100M(100M) マ 小区半径(米) 1000< 子戟波间隔(KH2) 30KHZ(30) 循环前缀长度 NCP(普通循环前缀) Biggatk 8_2_DDDDDDDSUU(8:28 マ 財際结构 SS54(SS54) RAN通知区域标识 65535 LampSite小区标识 NO(宏小区) 服踪区域标识 0 工A编移程 25600TC(25600Tc) SSB频域位置描述方式 SSB_DESC_TYPE_GSCN(: マ SSB频域位置 7811 SSB周期(室秒) MS20(20) 根序列逻辑索引 PRACH频域起始位置 65535 130 130	上行频点	0	-	下行频点	630000	•
 小区半径(米) 1000< 子载波词隔(KHz) 30KHZ(30) 42,2DDDDDDSUU(8:28 65535 Animation Animat	上行带宽	CELL_BW_100M(100M)	~	下行带宽	CELL_BW_100M(100M)	~
循环前缀长度 NCP(普通循环前缀) 时隙配比 8_2_DDDDDDDSUU(8:2日 时隙结构 SS54(SS54) RAN通知区域标识 65535 LampSite小区标识 NO(宏小区) 服踪区域标识 0 TA偏移程 25600TC(25600Tc) SSB频域位置描述方 式 SSB_DESC_TYPE_GSCN(: < SSB频域位置 7811 SSB周期(毫秒) MS20(20) < FRACH频域起始位置 65535	小区半径 (米)	1000	-	子载波间隔(KHz)	30KHZ(30)	~
 財隙结构 SS54(SS54) RAN通知区域标识 65535 ■ LampSite小区标识 NO(宏小区) WB(20000000) ● SSB周期(室秒) MS20(20) RAN通知区域标识 MS20(20) RAN通知区域标识 RAN通知区域标识 SSB周期(室秒) MS20(20) RAPM RACH频域起始位置 SS535 ● RAN通知区域标识 SSB SSB	循环前缀长度	NCP(普通循环前缀)	~	时隙配比	8_2_DDDDDDDSUU(8:28	~
LampSite小区标识 NO(宏小区) 跟踪区域标识 0 TA偏移重 25600TC(25600Tc) SSB频域位置描述方式 SSB_DESC_TYPE_GSCN(: < SSB频域位置 7811 SSB周期(毫秒) MS20(20) MS20(20) SIB1周期(毫秒) MS20(20) 根序列逻辑索引 130 PRACH频域起始位置 65535	时隙结构	SS54(SS54)	~	RAN通知区域标识	65535	×
TA偏移重 25600TC(25600Tc) SSB频域位置描述方式 SSB_DESC_TYPE_GSCN(: ▼ SSB频域位置 7811 SSB周期(毫秒) MS20(20) ▼ SIB1周期(毫秒) MS20(20) 根序列逻辑索引 130 ● PRACH频域起始位置 65535 ● ● ●	LampSite小区标识	NO(宏小区)	~	跟踪区域标识	0	
SSB频域位置 7811 SSB周期(毫秒) MS20(20) SIB1周期(毫秒) MS20(20) 根序列逻辑索引 130 PRACH频域起始位置 65535	TA偏移重	25600TC(25600Tc)	~	SSB频域位置描述方 式	SSB_DESC_TYPE_GSCN(~
SIB1周期(臺秒) MS20(20) 根序列逻辑索引 130 PRACH频域起始位置 65535	SSB频域位置	7811		SSB周期(毫秒)	MS20(20)	~
PRACH频域起始位置 65535 全	SIB1周期(毫秒)	MS20(20)	~	根序列逻辑索引	130	* *
	PRACH频域起始位置	65535				

版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司





• 增加DU小区 (ADD NRDUCELL)

脚本示例:

ADD NRDUCELL: NRDUCELLID=130, NRDUCELLNAME="NR DUCELLO", DUPLEXMODE=CELL_TDD, CELLID= 130, PHYSICALCELLID=130, FREQUENCYBAND=N78, DLNARFCN=630000, ULBANDWIDTH=CELL_BW_100M, DLBANDWIDTH=CELL_BW_100M, SLOTASSIGNMENT=7_3_DDDSUDDSUU, SLOTSTRUCTURE=SS102, TRACKINGAREAID=

0, SSBFREQPOS=629952, LOGICALROOTSEQUENCEINDEX=130;





• 增加DU小区TRP (ADD NRDUCELLTRP)

	命令输入 (F5) :	ADD NRDUCELLTRP		辅助 执行 使用	代理MML
	NR DU小区TRP标识	130	See NR DU小区标识	130	
	发送和接收模式	64T64R(六十四发六十四	✓ 基带设备标识	255	
	最大发射功率 <mark>(0.1</mark> 毫 瓦分贝 <mark>)</mark>	100	CPRI压缩	3DOT 2_COMPRESSION(:	
	基带资源互助开关	OFF(关)	✓ 分支CPRI压缩	3D OT 2_COMPRESSION(: V	
脚る	本示例:				
	ADD NRDUCE	LLTRP: NRDUCEI	LTRPID=130, NRDUG	CELLID=130, TXRX	MODE=64T64R,

MAXTRANSMIT POWER=100, CPRICOMPRESSION=3DOT2_COMPRESSION;





• 增加NR DU小区覆盖区: (ADD NRDUCELLCOVERAGE)



版权所有 ◎ 浙江华为通信技术有限公司

第59页

HUAWEI



• 增加NR小区: (ADD NRCELL)

命令输入 <mark>(F5)</mark> :	ADD NRCELL		辅助 执行 🗌 使用	代理MML
NR小区标识	130	小区名称	NR130	
小区标识	130	频带	N78(n78)]
双工模式	CELL_TDD(TDD)	用户标签		

脚本示例:

ADD NRCELL: NRCELLID=130, CELLNAME="NR130", CELLID=130, FREQUENCYBAND=N78, DUPLEXMODE=CELL_TDD;

版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司





• 激活NR小区: (ACT NRCELL)			
命令输入 (F5): ACT NRCELL	辅助执	行 🗌 使	用代理MML
NR小区标识 130 🚔			
ACT NRCELL: NRCELLID=130;			
• 查询NR小区状态: (DSP NRCELL)			
命令输入 (F5) : DSP NRCELL	辅助执	行 🗌 使月	用代理MML
NR小区标识 130 💽			
DSP NRCELL: NRCELLID=130;			
版权所有 © 浙江华为通信技术有限公司		第61页	



- 本章先介绍了5G基站的整体配置流程,再对5G基站配置前的准备工作进行了说明, 包括配置工具、规划协商参数和硬件及传输组网拓扑,最后分别对5G基站的详细配置流程、具体命令及关键参数进行了阐述,并以NSA组网为例,根据典型场景列举了脚本示例。
- 通过本章的学习,能够掌握5G基站配置所需的条件,熟悉MML配置工具的使用界面, 能够充分理解5G基站的配置流程和关键参数,并独立完成5G基站的基础配置。





• 华为Learning网站

http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex

• 华为Support案例库

http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh



